

Tkanina, którą wyczyścisz samą wodą

aqua
clean®
TECHNOLOGY

DAYTONA_HP

Charakterystyka Techniczna

Skład: 51% POLIESTER, 38% AKRYL, 11% POLIAMID

Szerokosc: 140 cm. UNE 400335

Waga m2: 395 gr/m2

Odpornosc na drapanie: > 20N (BS 4303) - > 3 (DIN 53859-5)

Przesuwanie szwa: < 4 (BS 3320) - < 6 (DIN 53868)

Odpornosc na rozciąganie: > 350N (ISO 13934-1)

Odpornosc na tarcie: >200.000 cykli UNE EN ISO 12947

Odpornosc na pilling: 5 no pilling (ISO DIS 12945-2)

Trwałość barwnika na tarcie: 4 dobra (ISO 105-X12)

Trwałość barwnika na światło: 6 dobra (ISO 105-B02)



aqua
clean®
EXTREME



Tkanina, którą wyczyścisz samą wodą

aqua
clean[®]
TECHNOLOGY



DAYTONA_HP 102



DAYTONA_HP 106



DAYTONA_HP 108



DAYTONA_HP 109



DAYTONA_HP 110



DAYTONA_HP 131



DAYTONA_HP 135



DAYTONA_HP 137



DAYTONA_HP 138



DAYTONA_HP 139



DAYTONA_HP 141



DAYTONA_HP 142



DAYTONA_HP 145



DAYTONA_HP 146



DAYTONA_HP 148



DAYTONA_HP 152



DAYTONA_HP 155



DAYTONA_HP 156



DAYTONA_HP 157



DAYTONA_HP 158



DAYTONA_HP 163



DAYTONA_HP 164



DAYTONA_HP 165



DAYTONA_HP 182



DAYTONA_HP 183



DAYTONA_HP 185




DAYTONA_HP 49



DAYTONA_HP 57



DAYTONA_HP 60



DAYTONA_HP 76



DAYTONA_HP 77



DAYTONA_HP 78



DAYTONA_HP 80



DAYTONA_HP 81



DAYTONA_HP 86



DAYTONA_HP 91

Tkanina, którą wyczyścisz samą wodą



DAYTONA_HP 98

Tkanina, którą wyczyścisz samą wodą

aquaclean[®]
TECHNOLOGY

Kolor wyświetlanych obrazów może odbiegać od barwy końcowego produktu. Skonsultuj w swoim sklepie meblowym.

INSTRUKCJE KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

W ramach standardowej konserwacji kanapy zalecamy regularne odkurzanie całej jej powierzchni. Można używać domowego odkurzacza z miękką szczotką.

Czyszczenie wodą w zaledwie trzech krokach:



1. Usunąć nadmiar rozlanej substancji z obicia.
2. Zwilżyć plamę wodą w sposób bezpośredni bądź przy użyciu mokrej, wyżętej chłonnej ściereczki.
3. Przycisnąć ściereczkę do plamy i delikatnie potrzeć nią materiał, wykonując okrężne ruchy. Jeśli plama całkowicie nie zniknie, powtórzyć proces tyle razy, ile będzie to konieczne.

Teraz Aquaclean czyści plamy **tylko wodą**

Technologia Aquaclean[®] umożliwia usunięcie plam po winie, kawie, jedzeniu, a nawet niektórych flamastrach, bez konieczności całkowitego prania tkaniny przy użyciu proszku.

Konserwacja i czyszczenie

• PŁYNY I OLEJE

Odsączyć płyn ręcznikiem papierowym, następnie pocierać delikatnie okrężnymi ruchami.

• TŁUSZCZ, DŁUGOPIS

Nawilż ściereczkę lub papier TYLKO WODĄ. Pozostaw tkaninę do wyschnięcia.

• KURZ

Usuń kurz odkurzaczem.

Pranie

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PRANIA

En el cuidado habitual del sofá no es necesario el lavado. Sin embargo, ante grandes manchas antes del lavado revise las siguientes instrucciones:

- Można prać w pralce w delikatnym cyklu (maks. 30°C).
- Nie wirować.
- Nie stosować wybielacza.
- Nie suszyć w suszarce bębnowej.
- Nie suszyć na słońcu.
- Nie wyżymać ani nie wykręcać.
- Nie prasować.
- Można czyścić chemicznie.