

Tkanina, którą wyczyścisz samą wodą

aqua
clean®
TECHNOLOGY

MINERVA

Charakterystyka Techniczna

Skład: 47% POLIESTER, 45% BAWĘŁNA, 8% RAYON

Szerokość: 140 cm. UNE 400335

Waga m2: 517,10 gr/m2

Przesuwalność nitek: Osnowa: 3,9 Wątek: 4,1 PR EN ISO 13936-2 (mm)

Odporność na rozciąganie: Osnowa: 2332,00 - Wątek: 440,00 UNE EN ISO 13934-1

Odporność na tarcie: 70.000 cykli UNE EN ISO 12947

Odporność na pilling: 5 no pilling (ISO DIS 12945-2)



Tkanina, którą wyczyścisz samą wodą



MINERVA 01



MINERVA 13



MINERVA 14



MINERVA 156



MINERVA 16



MINERVA 248



MINERVA 300



MINERVA 316



MINERVA 321



MINERVA 323



MINERVA 324



MINERVA 346



MINERVA 50

Tkanina, którą wyczyścisz samą wodą

aquaclean[®]
TECHNOLOGY

Kolor wyświetlanych obrazów może odbiegać od barwy końcowego produktu. Skonsultuj w swoim sklepie meblowym.

INSTRUKCJE KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

W ramach standardowej konserwacji kanapy zalecamy regularne odkurzanie całej jej powierzchni. Można używać domowego odkurzacza z miękką szczotką.

Czyszczenie wodą w zaledwie trzech krokach:



1. Usunąć nadmiar rozlanej substancji z obicia.
2. Zwilżyć plamę wodą w sposób bezpośredni bądź przy użyciu mokrej, wyżętej chłonnej ściereczki.
3. Przycisnąć ściereczkę do plamy i delikatnie potrzeć nią materiał, wykonując okrężne ruchy. Jeśli plama całkowicie nie zniknie, powtórzyć proces tyle razy, ile będzie to konieczne.

Teraz Aquaclean czyści plamy **tylko wodą**

Technologia Aquaclean[®] umożliwia usunięcie plam po winie, kawie, jedzeniu, a nawet niektórych flamastrach, bez konieczności całkowitego prania tkaniny przy użyciu proszku.

Konserwacja i czyszczenie

• PŁYNY I OLEJE

Odsączyć płyn ręcznikiem papierowym, następnie pocierać delikatnie okrężnymi ruchami.

• TŁUSZCZ, DŁUGOPIS

Nawilż ściereczkę lub papier TYLKO WODĄ. Pozostaw tkaninę do wyschnięcia.

• KURZ

Usuń kurz odkurzaczem.

Pranie

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PRANIA

En el cuidado habitual del sofá no es necesario el lavado. Sin embargo, ante grandes manchas antes del lavado revise las siguientes instrucciones:

- Można prać w pralce w delikatnym cyklu (maks. 30°C).
- Nie wirować.
- Nie stosować wybielacza.
- Nie suszyć w suszarce bębnowej.
- Nie suszyć na słońcu.
- Nie wyżywać ani nie wykręcać.
- Nie prasować.
- Można czyścić chemicznie.