

Tkanina, którą wyczyścisz samą wodą

aqua
clean®
TECHNOLOGY

STAMFORD

Charakterystyka Techniczna

Skład: 100% POLIESTER

Szerokość: 140 cm. UNE 400335

Waga m2: 539 gr/m2

Odporność na drapanie: > 20N (BS 4303) - > 3 (DIN 53859-5)

Przesuwanie szwa: < 4 (BS 3320) - < 6 (DIN 53868)

Odporność na rozciąganie: > 350N (ISO 13934-1)

Odporność na tarcie: 45000 cykli UNE EN ISO 12947

Odporność na pilling: 5 no pilling (ISO DIS 12945-2)

Trwałość barwnika na tarcie: 5 dobra (ISO 105-X12)

Trwałość barwnika na światło: 4-5 dobra (ISO 105-B02)



Tkanina, którą wyczyścisz samą wodą



STAMFORD 10



STAMFORD 305



STAMFORD 314



STAMFORD 32



STAMFORD 324



STAMFORD 395



STAMFORD 56

Tkanina, którą wyczyścisz samą wodą

aquaclean[®]
TECHNOLOGY

Kolor wyświetlanych obrazów może odbiegać od barwy końcowego produktu. Skonsultuj w swoim sklepie meblowym.

INSTRUKCJE KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

W ramach standardowej konserwacji kanapy zalecamy regularne odkurzanie całej jej powierzchni. Można używać domowego odkurzacza z miękką szczotką.

Czyszczenie wodą w zaledwie trzech krokach:



1. Usunąć nadmiar rozlanej substancji z obicia.
2. Zwilżyć plamę wodą w sposób bezpośredni bądź przy użyciu mokrej, wyżętej chłonnej ściereczki.
3. Przycisnąć ściereczkę do plamy i delikatnie potrzeć nią materiał, wykonując okrężne ruchy. Jeśli plama całkowicie nie zniknie, powtórzyć proces tyle razy, ile będzie to konieczne.

Teraz Aquaclean czyści plamy **tylko wodą**

Technologia Aquaclean[®] umożliwia usunięcie plam po winie, kawie, jedzeniu, a nawet niektórych flamastrach, bez konieczności całkowitego prania tkaniny przy użyciu proszku.

Konserwacja i czyszczenie

• PŁYNY I OLEJE

Odsączyć płyn ręcznikiem papierowym, następnie pocierać delikatnie okrężnymi ruchami.

• TŁUSZCZ, DŁUGOPIS

Nawilż ściereczkę lub papier TYLKO WODĄ. Pozostaw tkaninę do wyschnięcia.

• KURZ

Usuń kurz odkurzaczem.

Pranie

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PRANIA

En el cuidado habitual del sofá no es necesario el lavado. Sin embargo, ante grandes manchas antes del lavado revise las siguientes instrucciones:

- Można prać w pralce w delikatnym cyklu (maks. 30°C).
- Nie wirować.
- Nie stosować wybielacza.
- Nie suszyć w suszarce bębnowej.
- Nie suszyć na słońcu.
- Nie wyżymać ani nie wykręcać.
- Nie prasować.
- Można czyścić chemicznie.