

NORDIC

Charakterystyka Techniczna

Skład: 50% PES, 15% PA, 35% ACRIL

Szerokosc: 140 cm. UNE 400335

Waga m2: 410 gr/m2

Odpornosc na drapanie: > 20 N (BS 4303) - > 3 (DIN 53859-5)

Przesuwalność nitek: Osnowa: < 4 (BS 3320) Wątek: < 6 (BS 53868) PR EN ISO 13936-2 (mm)

Odpornosc na rozciąganie: > 350,0 - UNE EN ISO 13934-1 (N)

Odpornosc na tarcie: 250.000 cykli UNE EN ISO 12947

Odpornosc na pilling: > 4 UNE EN ISO/DIS 12945-2

Trwałość barwnika na tarcie: 4 dobra (ISO 105-X12)

Trwałość barwnika na światło: 6 dobra (ISO 105-B02)



NORDIC 101



NORDIC 104



NORDIC 108



NORDIC 111



NORDIC 113



NORDIC 114



NORDIC 115



NORDIC 116



NORDIC 117



NORDIC 118



NORDIC 119



NORDIC 120



NORDIC 121



NORDIC 125



NORDIC 127



NORDIC 128



NORDIC 129



NORDIC 130



NORDIC 131



NORDIC 132



NORDIC 901



NORDIC 909

NORDIC 904

NORDIC 907

Czyszczenie wodą, w trzech prostych krokach:



1. Usunąć pozostałości substancji powodującej plamę.
2. Namoczyć plamę niewielką ilością wody bezpośrednio lub też lekko wilgotną ściereczką. Odczekać kilka sekund.
3. Przyłożyć ściereczkę i pocierać delikatnie okrężnymi ruchami. Jeśli plama nie zniknie, powtórzyć proces do momentu uzyskania pożądanego efektu.

Teraz również Aquaclean, usuń plamy samą wodą.

Technologia AquaClean® pozwala na usunięcie niewielkich plam po winie, kawie, pożywieniu, a nawet niektórych pisakach bez konieczności prania.

Pielęgnacja i czyszczenie

• PŁYNY I OLEJE

Odsączyć płyn ręcznikiem papierowym, następnie pocierać delikatnie okrężnymi ruchami.

• TŁUSZCZ, DŁUGOPIS

Nawilż ściereczkę lub papier TYLKO WODĄ. Pozostaw tkaninę do wyschnięcia.

• KURZ

Usuń kurz odkurzaczem.



Prania

INSTRUKCJE PRANIA

W przypadku codziennej pielęgnacji pranie nie jest konieczne. Jednak w przypadku większych zabrudzeń, przed praniem zapoznaj się w poniższych instrukcjami:

- Można prać w pralce, cykl delikatny (max. 30°C).
- Detergenty neutralne.
- Nie wirować.
- Nie używać wybielaczy.
- Nie suszyć w suszarce.
- Nie suszyć na słońcu.
- Nie wykręcać i nie wyżymać.
- Prasować po stronie wewnętrznej.
- Używać delikatnej szczotki.
- Można czyścić chemicznie.